



PAPELIM
IMPERMEABILIZANTES Y AISLANTES TÉRMICOS

Poly Fit 300

Poly fit 300 es un refuerzo de poliéster no tejido ideal para formar capas de impermeabilización, en requerimientos de máxima exigencia.

APLICACIÓN

Se recomienda para aplicar en superficies difíciles y zonas críticas. Se amolda fácilmente a superficies irregulares, además de integrarse totalmente con los productos, pues es 100% compatible con todos los impermeabilizantes de tipo acrílicos o asfálticos de aplicación en frío que hay en el mercado.

INSTALACIÓN

- Las superficies deben estar libres de polvo y residuos.
- Antes de instalar, se deben eliminar partes sueltas, raspando o pelando lo que esta mal adherido.
- Luego se deben limpiar y corregir las grietas con algún tipo de masilla asfáltica (Poli brea).
- Aplique una primera imprimación delgada que actúe como sellador.
- Aplique una segunda capa mas gruesa de impermeabilizante (acrílico o asfáltico).
- Inmediatamente después, empiece a extender la tela Poly Fit 300 sobre la superficie todavía fresca.
- Repita el proceso extendiendo la tela en el sentido contrario.
- Forme dos o tres capas según la necesidad.
- Se recomienda hacer traslapes de mínimo 10 cm.

ALMACENAJE

- Almacene de forma horizontal en un lugar fresco y seco, sin objetos pesados encima.
- No aplicar en días lluviosos ni en obras bajo inmersión en agua constante como reservorios, piscinas o tanques.

PRESENTACIÓN

Rollo de 100 m² (100 m de largo por 1 m de ancho).
Tiene un rendimiento de área neta de 90m².



PAPELIM
IMPERMEABILIZANTES Y AISLANTES TÉRMICOS